

Programa de configuração de teclas, Windows 7 e Windows 8

O programa configurador de teclas é compatível com Windows XP, mas para utilizar o programa de configuração de teclas TecprogPlus em Windows 7 e Windows 8, faça o seguinte:

OBS: Esse programa por enquanto está rodando em **Windows XP**, ou em (Windows 7 e Windows 8 nas **versões de 32 bits**).

Para utilizar o programa de configuração de teclas TecprogPlus em sistemas operacionais Windows 7 e Windows 8 de 32 bits, faça o seguinte:

- 1) Faça o download do programa TecprogPlus em nossa página de internet, <http://www.fourth.com.br>.
- 2) Decompile o arquivo.
- 3) Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo "tppsetup10" e configure para rodar em modo de compatibilidade com Windows XP (Service pack 3), e selecione para rodar como administrador.
- 4) Salve as alterações e rode o programa para fazer a instalação do configurador de teclas.

FIM

5) Quando for transmitir os dados ao teclado, desconecte qualquer outro teclado ou impressora fiscal ligados no computador para que não ocorra conflito de comunicação.

